

Charmglow®

LOOK INSIDE FOR:

- EASY ASSEMBLY INSTRUCTIONS
- IMPORTANT WARRANTY INFORMATION
- SAFETY AND MAINTENANCE TIPS

NOTE:

- HARDWARE SHOWN ACTUAL SIZE IN MANUAL.
- FOR YOUR CONVENIENCE, EXTRA HARDWARE MAY BE INCLUDED.

ASSEMBLER/INSTALLER:

LEAVE THESE INSTRUCTIONS WITH THE CONSUMER.

CONSUMER/USER:

READ ALL THESE INSTRUCTIONS AND KEEP THEM IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE.

TOOLS REQUIRED

#2 PHILLIPS SCREWDRIVER
PLIERS
HAMMER
BOX END WRENCH



SMART CART

MODEL C T 3 4 0 2 W

***CYLINDER NOT INCLUDED**



WARNING:

THE EDGES OF SHEET METAL PARTS CAN CAUSE INJURY IF NOT HANDLED WITH CARE.

USE EXTREME CAUTION!

IMPORTANT!

TO ENSURE PROPER GAS FLOW, BURNER CONTROL VALVES **MUST BE "OFF" BEFORE** OPENING THE GAS CYLINDER VALVE.

**ENGINEERING
CODE
CCF11244**

Sunbeam


OUTDOOR COOKING
4101 Howard Bush Dr.
Neosho, Mo. 64850
INTERNET SITE:
www.bbqhq.com

⚠️ WARNING:

Combustion by-products produced when using this product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm.

A

BACK

**A1**

BACK

4

CK

1





LEFT











(3201 0189)

#10-24 X 1 3/8"


(4) Qty

B**B1****B2**

C**C1****C2**





E



NOTE: THE SPRING TAB MUST BE ON TOP AND SNAP INTO NOTCH ON ELECTRODE.

E1



F

BACK



43

F1

47a

NOTE: THE BURNER WILL HOLD
THE HEAT SHIELD IN PLACE.

IMPORTANT: POSITION THE BURNER VENTURI TUBES
OVER THE VALVE ORIFICES. THE ORIFICES MUST BE
VISIBLE THROUGH THE VENTURI TUBE'S AIR OPENINGS.

**F2**

UNDERNEATH VIEW

DZ

DZ


DZ

HEAT SHIELD NOT
SHOWN FOR CLARITY

F3





LB
47
LARGE
HEAT SHIELD






LEFT




TEST THE IGNITER: A SPARK SHOULD APPEAR AT ELECTRODE TIP.
IF THE SPARK DOES NOT APPEAR:

- CHECK THE WIRE CONNECTION TO THE IGNITER.
- CHECK THE ELECTRODE INSTALLATION IN DETAIL E.






K




IMPORTANT: EVENLY SPACE THE CERAMIC BRIQUETTES (62) ON TOP OF THE ROCK GRATE. DO NOT USE OR SUBSTITUTE CHARCOAL IN A GAS GRILL.


L





TO CENTER THE RACK, SLIGHTLY
BEND THE PIVOT WIRES TO ADJUST
FOR A TIGHT FIT.




L1



WARNING:
DURING ASSEMBLY OF
GRILL AND WHEN
ATTACHING OR
REPLACING THE L.P.
GAS CYLINDER, INSURE
THAT THE GAS SUPPLY
HOSE IS FREE OF KINKS
AND/OR DAMAGE AND IS
AT LEAST 3" AWAY
FROM HOT SURFACES
SUCH AS THE GRILL
CASTING.



IMPORTANT! TO ENSURE PROPER
GAS FLOW, BURNER CONTROL
VALVES MUST BE "OFF" BEFORE
OPENING THE GAS CYLINDER VALVE.



LIMITED WARRANTY

Sunbeam Outdoor Cooking ("Sunbeam") warrants that this product will be free from defects in material and workmanship. This warranty applies to the following parts for the following time periods: the aluminum castings are warranted for a **LIMITED LIFETIME** against burn through; the burner is warranted for three (3) years; and all other parts are warranted for one (1) year, except the propane cylinder and paint finish. We **DO NOT WARRANT** in any way the propane cylinder (see label on cylinder for cylinder manufacturer's warranty) or the paint finish of the product. Sunbeam at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. Sunbeam dealers, service centers, or retail stores selling Sunbeam products do not have the right to alter, modify or any way change the terms and conditions of this warranty.

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than Sunbeam or an authorized service center. Further, the warranty does not cover Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

Sunbeam shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express or implied warranty. Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty. Some states, provinces or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state or province to province.

DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE PLACE OF PURCHASE.

Take the product to an authorized Sunbeam service center. You can find the nearest authorized Sunbeam service center by calling 1-800-641-2100.

NOT VALID IN MEXICO.

FOR WARRANTY, SERVICE AND PARTS

Locate your model number and serial number on the label found on the back of your grill base.

BEFORE USING YOUR GRILL

READ OWNER'S USE AND CARE MANUAL:

- £ For proper filling and purging of the cylinder
- £ For leak testing all gas supply connections
- £ For correct grill lighting instructions
- £ For use and storage of the grill and cylinder

**⚠ WARNING! The edges of sheet metal parts can cause injury if not handled with care.
USE EXTREME CAUTION!**

⚠ WARNING! WHEN LEAK TESTING:


- DO NOT smoke.
- DO NOT use fire to test for leaks.

⚠ DANGER:

NEVER store a spare LP gas supply cylinder under the grill body nor inside grill enclosure to avoid the possibility of an explosion. Refer to the Use and Care manual.

⚠ IMPORTANT:

Be sure to tighten up all hardware (screws, nuts, bolts, etc.) at least once a year or each grilling season.



Charmglow®

BUSQUE ADENTRO:

- INSTRUCCIONES FÁCILES DE ARMADO
- INFORMACIÓN IMPORTANTE DE GARANTÍA
- TIPS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

NOTA:

- LAS PIEZAS SE MUESTRAN EN TAMAÑO REAL EN EL MANUAL.
- PARA SU CONVENIENCIA, PUEDE HABER PARTES EXTRAS INCLUIDAS.

MONTADOR/INSTALADOR:

DEJE ESTAS INSTRUCCIONES CON EL CONSUMIDOR.

CONSUMIDOR/USUARIO:

LEA TODAS ESTAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDALAS EN UN LUGAR SEGURO PARA CONSULTARLAS.

HERRAMIENTAS:

DESTORNILLADOR PHILIPS #2

PINZAS

MARTILLO

LLAVE COMBINADA



SMART CART

MODELO

CT3402W

*NO SE INCLUYE EL TANQUE



ADVERTENCIA:

LAS ORILLAS DE LAS PARTES DE METAL PUEDEN CAUSAR LESIONES SI NO SE MANEJAN CON CUIDADO.
¡USE PRECAUCIÓN EXTREMA!

IMPORTANTE!

PARA ASEGURAR EL FLUJO ADECUADO DE GAS, LAS VÁLVULAS DE CONTROL DEL QUEMADOR DEBEN ESTAR EN "OFF" ANTES DE ABRIR LA VÁLVULA DEL TANQUE DE GAS.

**CÓDIGO DE
INGENIERÍA**
CCF11244

Sunbeam


OUTDOOR COOKING
4101 Howard Bush Dr.
Neosho, Mo. 64850
PÁGINA EN INTERNET:
www.bbqhq.com

⚠️ADVERTENCIA:

La combustión producida por los productos usados con este equipo contiene químicos que el Estado de California reconoce como causantes de cáncer, defectos en el nacimiento u otros daños al sistema reproductor.

A

ATRÁS



A1

ATRÁS

4

CK

IZQUIERDA

1

IZQUIERDA

1




FRENTE







(3201 0189)





#10-24 X 1 3/8"

(4) Ctd


B**B1****B2**

INSERTE EL EJE EN LOS ORIFICIOS
INFERIORES DE LAS PATAS IZQUIERDAS.

C





E





NOTA: LA LENGÜETA DEL RESORTE DEBE ESTAR ARRIBA
Y ENTRAR EN LAS MUESCAS DEL ELECTRODO.

E1




F




ATRÁS


**F1**

NOTA: EL QUEMADOR
MANTENDRÁ EN SU LUGAR A LA
PANTALLA TÉRMICA.




IMPORTANTE: ALINEE LOS TUBOS VENTURI DEL
QUEMADOR CON LOS ORIFICIOS DE LA VÁLVULA. LOS
ORIFICIOS DEBEN ESTAR VISIBLES POR LAS ENTRADAS DE
AIRE DEL TUBO VENTURI.

**F2****F3**



LA PUNTA DEL ELECTRODO SE UBICA
EN EL QUEMADOR ARMADO EN LA
PARTE INFERIOR DE LA BASE.




(3201 0189)
#10-24 X 1 3/8"
(12) Ctd

H






ATRÁS

DERECHA


14



REPITA PARA LA MESA LATERAL IZQUIERDA




K




IMPORTANTE: DISTRIBUYA UNIFORMEMENTE LAS BRIQUETAS DE CERÁMICA (62) ENCIMA DE LA PARRILLA. NO USE CARBÓN COMO SUSTITUTO EN UN ASADOR DE GAS.


L





PARA CENTRAR LA REJILLA, DOBLE LEVEMENTE LOS ALAMBRES DE PIVOTE HASTA QUE AJUSTE.



L1




ADVERTENCIA
DURANTE EL ARMADO DEL ASADOR Y CUANDO CONECTE O CAMBIE EL TANQUE DE GAS L.P., ASEGÚRESE DE QUE LA MANGUERA DE GAS NO ESTÉ TORCIDA Y/O DAÑADA Y QUE ESTÉ ALEJADA POR LO MENOS 3" DE CUALQUIER SUPERFICIE CALIENTE COMO LA BASE DEL ASADOR.



LA VÁLVULA DE SALIDA DEBE ESTAR HACIA EL FRENTE DEL ASADOR.

¡IMPORTANTE! PARA ASEGURAR EL FLUJO ADECUADO DE GAS, LAS VÁLVULAS DE CONTROL DEL QUEMADOR DEBEN ESTAR EN "OFF" ANTES DE ABRIR LA VÁLVULA DEL TANQUE DE GAS.



GARANTÍA LIMITADA

Sunbeam Outdoor Cooking ("Sunbeam") garantiza que este producto estará libre de defectos de material y mano de obra. Esta garantía aplica a las siguientes partes por los siguientes períodos de tiempo: la base de aluminio está garantizada **DE POR VIDA** contra agujeros por quemaduras; el quemador está garantizado por tres (3) años; y todas las demás partes están garantizadas por un (1) año, excepto el tanque de propano y la pintura de acabado. **NO GARANTIZAMOS** de ningún modo el tanque de propano (vea en el tanque la etiqueta de garantía del fabricante) o la pintura de acabado del producto. Sunbeam, decidirá si repara o cambia el producto o cualquiera de sus componentes que resulte defectuoso durante el período de garantía. El cambio se hará con un producto o componente nuevo o reconstruido. Si el producto no está disponible, el cambio puede hacerse con un producto similar de igual o mayor valor. Esta es su garantía exclusiva. Esta garantía es válida para el comprador original a partir de la fecha de compra inicial y no es transferible. Guarde el recibo de compra original. Se requiere un comprobante de compra para hacer efectiva la garantía. Los distribuidores de Sunbeam, los centros de servicio o los almacenes que venden productos Sunbeam no tienen derecho a alterar, modificar o cambiar de ningún modo los términos y condiciones de esta garantía.

Esta garantía no cubre el uso normal de partes o daños resultantes por cualquiera de los siguientes: uso negligente o mal uso del producto, uso de voltaje o corriente inadecuada, uso contrario a las instrucciones de operación, desarme, reparación o alteración por cualquier persona que no sea de Sunbeam o un centro de servicio autorizado. Además, la garantía no cubre Actos de Dios, tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados.

Sunbeam no se hará responsable por daños incidentales o consecuentes causados por la infracción de cualquier garantía expresa o implícita. Excepto para la extensión prohibida por la ley que aplica, cualquier garantía implícita de mercantilidad o adaptación para un propósito en particular está limitada en duración hasta la duración de la garantía arriba mencionada. Algunos estados, municipios o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, o limitaciones en cuanto a la duración de la garantía implícita, de modo que las limitaciones arriba mencionadas o exclusiones no aplicarán a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y puede usted tener otros derechos que varían de un estado a otro o de un municipio a otro.

NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO AL LUGAR DE COMPRA.

Lleve el producto a un centro de servicio autorizado Sunbeam. Para encontrar el centro de servicio más cercano a usted llame al 1-800-641-2100.

NO ES VÁLIDA EN MÉXICO

PARA GARANTÍAS, SERVICIO Y PARTES

Encuentre el número del modelo y el número de serie en la etiqueta por detrás de su asador.

ANTES DE USAR SU ASADOR

LEA EL MANUAL DE USOS Y CUIDADOS:

- £ Llenado y purga adecuada del tanque
- £ Pruebas de fugas en todas las conexiones de gas
- £ Instrucciones de encendido correcto del asador
- £ Uso y almacenaje del asador y del tanque

⚠¡Advertencia! Las orillas de las partes de metal pueden causar lesiones si no se manejan con cuidado.

¡USE PRECAUCIÓN EXTREMA!

⚠¡ADVERTENCIA! CUANDO VERIFIQUE FUGAS:

NO fume.

NO use fuego para verificar la existencia de fugas.

⚠PELIGRO:

NUNCA guarde un tanque de gas de repuesto debajo del asador ni en la misma área que el asador para evitar una posible una explosión. Consulte el Manual de Usos y Cuidados.

⚠IMPORTANTE:

Asegúrese de apretar todas las partes (tornillos, tuercas, pernos, etc.) por lo menos una vez al año o en cada temporada de parrilladas.

**ÁREAS PARA VERIFICAR FUGAS
(indicadas con las flechas)**

**CONSULTE EL MANUAL DE
USOS Y CUIDADOS**

